


**mora**  
ANNO 1927

# Mora Cera Duo Miniprofi köksblandare Mora Cera Duo Miniprofi Kitchen Mixer

**242402**

**242480**



## **SV - Innehåll**

Allmänt .....	3
Funktion .....	5
Teknisk information .....	6
Montering.....	7
Diskmaskin .....	9
Svängbar pip .....	10
Temperaturbegränsning .....	11
Flödesbegränsning.....	11
Byte av O-ringar .....	12
Rengöring av strålsamlare .....	12
Byte av ettgreppsinsats .....	13
Rengöring av inloppssililar.....	13
Avstängd spolning .....	14
Byte av batteri/Nät drift .....	15
Byte av magnetventil.	15
Programmering.....	16
Reservdelar.....	17
Felsökning .....	18

## **EN - Contents**

General .....	3
Function .....	5
Technical information .....	6
Fitting.....	7
Dishwasher .....	9
Swivel spout .....	10
Temperature limiter .....	11
Flow limiter 1 .....	11
Replace O-rings .....	12
Cleaning the aerator.....	12
Cartridge replacement .....	13
Cleaning the inlet filters.....	13
Suspended/turned off flushing.....	14
Battery replacement/External power supply.....	15
Solenoid valve replacement .....	15
Programming/change programme .....	16
Spare parts .....	17
Troubleshooting .....	18

## **SV - Allmänt**

### **Installation**

Installationen ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag.

OBS! Vid ny rörinstallation måste rören renspolas innan blandaren monteras.

Blandarna levereras med batteridrift. Om nätdrift önskas ska batteriet ersättas med AC-adapter (köpes som tillbehör).

En automatisk kalibrering av sensorn utförs när blandaren blir strömförsljord. Kalibreringen indikeras av en gul blinkande lysdiod och under denna tid får det inte vara några rörelser direkt framför sensorn.

### **Elinstallation**

Respektive lands installationsregler ska beaktas vid installation för nätdrift.

### **Vid risk för frost**

Om blandaren kommer att utsättas för yttere temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda fritidshus) ska blandaren demonteras och förvaras i uppvärmtn utrymme.

## **EN - General**

### **Installation**

We recommend that you entrust an authorised plumber.

NOTE! For new pipe installations, the pipes must be flushed clean before the mixer is fitted.

The mixer comes with battery operation. If mains operation is preferred, the battery must be replaced with an AC adapter (available as an accessory).

Automatic calibration of the sensor is performed with the mixer connected to the power supply. The calibration is indicated by a yellow flashing LED. During this time there should be no movements immediately in front of the sensor.

### **Electrical installation**

Installation of external power supply should be performed according to local regulations in each country.

### **If there is risk of freeze damage**

If the mixer will be subjected to external temperatures lower than 0 °C (e.g. in an unheated holiday home), the mixer should be disconnected and stored in a heated space.

### **Rengöring**

Ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och mild tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Använd inte kalklösande, sura eller slipande skurmedel. För att avlägsna kalkfläckar, blanda 4 delar ljummet vatten med 1 del 12 % hushållssättika och tvätta blandaren med en mjuk trasa eller svamp. Skölj av med rent vatten.

### **Täthetskontroll**

Täthetskontroll ska utföras enligt branschregler i respektive land.

Skador som orsakas till följd av spännings-korrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

### **Återvinning**

Uttjänta produkter kan återlämnas till Mora Armatur för återvinning.

**Servicetelefon: 020-72 10 60**

---

### **Cleaning**

The surface finish is best preserved by cleaning with a soft cloth and mild soap solution, followed by rinsing with clean water and polishing with a dry cloth. Do not use lime dissolvents, acidic or abrasive cleaners. To remove lime spots, mix 4 parts warm water with 1 part 12% household vinegar and wash the mixer with a soft cloth or sponge. Rinse with clean water.

### **Tightness check**

Tightness checks should be made according to the industry rules in the respective country.

Damage arising as a consequence of stress corrosion cracking arising due to the water's or the ambient environment's nature as well as incorrect fitting is not covered by the product liability.

### **Recycling**

Disused products can be returned to Mora Armatur for recycling.

## **NO - Generelt**

### **Installasjon**

Vi anbefaler at du benytter et autorisert VVS-firma.

**OBS!** Ved ny rørinstallasjon må rørene spyles rene før blandebatteriet monteres.

Blandebatteriet leveres med batteridrift. Hvis nettdrift ønskes, skal batteriet erstattes med AC-adapter (kjøpes som tilbehør).

Det utføres en automatisk kalibrering av sensoren når blandebatteriet kobles til strøm. Kalibreringen indikeres av en gul, blinkende lysdiode og i løpet av denne tiden må det ikke forekomme noen bevegelser rett foran sensoren.

### **Ei-installasjon**

Respektive lands installasjonsregler skal følges ved installasjon for nettdrift.

### **Ved frostfare**

Hvis blandebatteriet blir utsatt for temperaturer under 0 °C (feks. i oppvarmede hytter), skal batteriet demonteres og oppbevares i et frostfritt rom.

## **DK - Generelt**

### **Montering**

Vi anbefaler, at du anvender en autoriseret VVS-installatør. Bemærk! Ved montering af nye rør skal rørene skyldes rene, inden blandingsbatteriet monteres.

Blandingsbatteriet leveres med batteridrift. Hvis der ønskes nettdrift, skal batteriet erstattes med en AC-adapter (købes som tilbehør).

Der udføres en automatisk kalibrering af sensoren, når blandingsbatteriet tilsluttes strømforsyningen. Kalibreringen indikeres af en gul blinkende lysdiode, og i denne periode må der ikke forekomme bevegelser direkte foran sensoren.

### **Einstallation**

De respektive landes installationsregulativer skal overholdes ved installation til nettdrift.

### **Ved risiko for frost**

Hvis blandingsbatteriet udsættes for udvendige temperaturer på under 0 °C (f.eks. i uopvarmede fritidshuse), skal blandingsbatteriet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum.

### **Rengjøring**

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler. Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

### **Tethetskontroll**

Tethetskontroll skal utføres i henhold til gjeldende bransjeregler i de respektive land.

Skader forårsaket av spenningskorrosjon på grunn av vannets eller omgivelsenes beskaffenhet eller feilaktig montering er ikke med i produktansvaret.

### **Gjenvinning**

Kasserte produkter kan leveres til Mora Armatur for gjenvinning.

### **Rengøring**

Overfladebehandlingen bevares bedst ved rengøring med en blød klud og en mild sæbe-opløsning, hvorefter der skyldes efter med rent vand og poleres med en tør klud. Anvend ikke kalk-opløsende, sure eller slibende skuremidler. Til fjernelse af kalkpletter blandes 4 dele lunkent vand med 1 del lagereddike (12 %), og blandingsbatteriet vaskes med en blød klud eller svamp. Skyl efter med rent vand.

### **Tæthedskontrol**

Tæthedskontrollen skal udføres i overensstemmelse med branchens retningslinjer i det pågældende land.



Skader, der forårsages af spændingskorrosion, som opstår som følge af vandets eller det omgivende miljøs beskaffenhed samt forkert montering, er ikke omfattet af produktansvaret.

### **Genvinding**

Udtjente produkter kan returneres til Mora Armatur til genanvendelse.

**SV** Funktion  
**NO** Funksjon

**EN** Function  
**DK** Funktion



## SV

Mora Cera Duo är en kombination av en vanlig köksblandare och en sensorstyrd tappkran. Med spaken fungerar den precis som vilken ordinär blandare som helst. Men med sensorfunktionen erhålls en beröringsfri spolstart med begränsat flöde, genom att hålla handen framför sensorn. Duo funktionen startar när handen förs nära framför sensorn, hygienisk och användarvänligt. Spolningen fortgår i 8 sekunder, men kan stoppas genom att man på nytt för fram handen. Man kan välja om man vill ha 4, 8 eller 12 sek. spoltid. Ställdäge – blandaren kan enkelt via sensorn stängas av i 5 minuter vid rengöring. Om man störs av ”ofrivillig” start av spolningen kan man byta till program som ger ett kortare detektionsavstånd vilket innebär att man måste komma närmare sensorn för den skall starta. Temperaturen på vattnet från sensorstyrningen regleras med ett vred under diskbänken.

## EN



Mora Cera Duo is a combination of a regular kitchen mixer and a sensor-manuevered faucet. If you use the lever, it works just like any other ordinary mixer. But with the sensor function, you can obtain a non-contact flush start with restricted flow, by holding your hand in front of the sensor. The duo function starts when your hand is nearby the front of the sensor, hygienic and user-friendly. The Flushing continues for 8 seconds, but can be stopped if you put your hand nearby the sensor again. You can choose if you want 4,8 or 12 sec of flushing time Cleaning Mode – The mixer can easily be turned off through the sensor for 5 minutes during cleaning. If you are disturbed by involuntary start of flushing, you can change to another program which can give a shorter detection range on the sensor, which means that you have to get closer to the sensor in order for it to start. The temperature of the water from the sensor is controlled by a knob under the sink.

## NO

Mora Cera Duo er en kombinasjon av et vanlig kjøkkenbatteri og en sensorstyrt tappekrant. Med spaken fungerer det akkurat som et vanlig blandebatteri. Men med sensorfunksjonen får man en berøringsfri spylestart med begrenset vannmengde, ved å holde hånden foran sensoren. Duo-funksjonen starter når hånden plasseres nær sensoren. Det er hygienisk og brukervennlig. Spylingen varer i 8 sekunder, men kan stoppes ved at man fører hånden foran sensoren på nytt. Man kan velge om man vil ha 4, 8 eller 12 sekunders spyletid. Rengjøringsposisjon – via sensoren kan man enkelt stenge blandebatteriet i 5 minutter ved rengjøring. Hvis man opplever ”ufrivillig” start av spylingen, kan man bytte til et program som gir kortere deteksjonsavstand. Det innebærer at hånden må komme nærmere sensoren for at den skal starte. Temperaturen på vannet fra sensorstyringen reguleres med en vridre under oppvaskbenken.

## DK

Mora Cera Duo er en kombination af et almindeligt køkkenbatteri og en sensorstyret vandhane. Bruger man grebet, fungerer den præcis som et helt almindeligt blandingsbatteri. Men med sensorfunktionen kan man uden at røre hanen åbne for vandet og få et begrænset flow blot ved at holde hånden hen foran sensoren. Duo-funktionen starter, når hånden føres tæt hen foran sensoren, hygiejnisk og brugerenvenligt. Vandet bliver ved med at løbe i 8 sekunder, men kan stoppes, ved at man igen fører hånden frem. Man kan vælge, om vandet skal løbe i 4, 8 eller 12 sek. Rengørinstilstand – der er nemt at lukke for blandingsbatteriet via sensoren i 5 minutter ved forbindelse med rengøring. Hvis man generes af, at vandet begynder at løbe ”utilsigtet”, kan man skifte over til et program, hvor detektionsafstanden er kortere. Det indebærer, at man skal være tættere på sensoren, før den starter. Vandets temperatur ved sensorstyring reguleres med et greb under køkkenbordet







Standard / Standard / Standard / Standard	EN15091/ EN 817
Driftryck / Operating pressure / Driftstrykk / Driftstryk	50–1000 kPa 100–500 kPa*
Provningstryck max. / Test pressure / Prøvetrykk maks. / Prøvetryk maks.	1600 kPa
Max. varmvattentemperatur / Max. hot water temperature / Maks. varmtvannstemperatur / Maks. varmtvandstemperatur	80 °C (60 °C)*
Kallvattentemperatur / Cold water temperature / Temperatur kaldtvann / Koldt Vandstemperatur	≈10 °C
Återströmningsskydd / Backflow protection / Tilbakestrømningsbeskyttelse / Tilbagestrømningssikring	EB (EN 1717)
Anslutning / Connection / Tilkobling / Tilslutning	G3/8 Soft PEX®
Batterityp / Battery type / Batteritype / Batteritype	CR-P2 6V Lithium
Nätdrift / External power supply / Nettdrift / Netdrift	12V AC/DC, 50Hz, >7W
Sensor / Sensor / Sensor / Sensor	Aktiv IR / Active IR
IP klass sensor / Enclosure class sensor / IP-klasse sensor / IP-klasse sensor	IP67



\* Rekommenderat värde / Recommended setting / Anbefalt verdi / Anbefalet værdi

**SV** Montering  
**NO** Montering

**EN** Fitting  
**DK** Montering











**SV** Svängbar pip  
**NO** Svingbar tut

**EN** Swivel spout  
**DK** Svingbar tud




**SV** Temperaturbegränsning  
**NO** Temperaturbegrensning

**EN** Temperature limiter  
**DK** Temperaturbegrænsner




**SV** Flödesbegränsning  
**EN** Flow limiter  
**NO** Strømningsbegrensning  
**DK** Flowbegränsner




**SV** Byte av O-ringar  
**NO** Bytt o-ringer

**EN** Replace O-rings  
**DK** Udskift O-ringe



**SV** Rengöring av strålsamlare  
**NO** Rengjøring av strålesamler

**EN** Cleaning the aerator  
**DK** Rengøring af strålesamler




**SV** Byte av ettgreppsinsats

**DK** Udskiftning af indsats til etgrebs blandingsbatteri **NO** Bytte av ettgrepssinnsats

**EN** Cartridge replacement

**DK** Rengøring af indløbssilser




**SV** Rengöring av inloppssilar

**NO** Rengjøring av innløpssilser




**EN** Cleaning the inlet filters

**DK** Rengøring af indløbssilser



**SV** Avstängd spolning  
**NO** Avstengt spyling

**EN** Suspended/turned off flushing  
**DK** Sensorstyring slået fra



#### **SE**

Håll ett finger mot nedre delen av sensorn i 1 sekund för att stänga av sensorfunktionen i 5 minuter. Sensorn blinkar gult så länge den är avstängd. För att avbryta, sätt tillbaks fingret 1 sekund och sensorfunktionen återställs.

#### **NO**

Hold en finger mot den nedre delen av sensoren i 1 sekund for å slå av sensorfunksjonen i 5 minutter. Sensoren blinker gult mens den er avstengt. For å avbryte føres fingeren tilbake i 1 sekund. Da gjenopprettes sensorfunksjonen

#### **EN**


Press and keep your finger on the lower part of the sensor window for 1 second to turn off the sensor function for 5 minutes. The sensor makes a yellow flash as long as it is turned off. To cancel, put your finger back for 1 second.

#### **DK**

Hold en finger mod den nederste del af sensoren i 1 sekund for at slå sensorfunktionen fra i 5 minutter. Sensoren blinker gult, mens den er slået fra. For at slå den til igen anbringes fingeret igen på sensoren i 1 sekund.


**SV** Byte av batteri/Nät drift  
**NO** Bytte av batteri / Nettdrift



**EN** Battery replacement/External power supply  
**DK** Udskiftning af batteri / Netdrift




**SV** Byte av magnetventil  
**NO** Bytte av magnetventil

**EN** Solenoid valve replacement  
**DK** Udskiftning af magnetventil






**③** Normalt avstånd/  
Normal distance



Kort avstånd/  
Short distance



### Program

P1	*	4s
P2	**	8s (default)
P3	***	12s

### Program

P4	*	4s
P5	**	8s (default)
P6	***	12s

### SV

- Håll ett finger på nedre delen av sensorn i 15 sekunder
- Ta bort fingret och sätt sedan tillbaka det efter exakt 5 sekunder.
- När den röda lampan blinkar väljer du program genom att ta bort fingret direkt efter valfri blinksignal (1 - 6). Om du tar bort fingret efter att lampan blinkat 1 gång väljer du program 1, osv.

### EN


- Press a finger against the lower part of the sensor for 15 seconds.
- Remove your finger, then replace it after exactly 5 seconds.
- While the red light is flashing, select a program by removing your finger immediately after the numbers of flashes that corresponds to your chosen program (1-6). For example, if you want to select program 1, remove your finger after 1 flash.

### NO

- Ta en finger på den nederste del af sensoren i 15 sekunder.
- Fjern fingeren, og anbring den derefter igen samme sted efter præcis 5 sekunder.
- Når den røde lampe blinker, vælger du program ved at fjerne fingeren straks efter det valgte antal blink (1-6). Hvis du fjerner fingeren, efter at lampen har blinket 1 gang, vælger du program 1 osv.

### DK

- Anbring en finger på den nederste del af sensoren i 15 sekunder.
- Fjern fingeren, og anbring den derefter igen samme sted efter præcis 5 sekunder.
- Når den røde lampe blinker, vælger du program ved at fjerne fingeren straks efter det valgte antal blink (1-6). Hvis du fjerner fingeren, efter at lampen har blinket 1 gang, vælger du program 1 osv.



Pos	Artnr./Art No.
1	40 96 00.AE
2	40 93 92.AE
3	40 93 91.AE
4	40 93 93.AE
5	40 94 03.AE
6	40 94 95.AE
7	13 07 50.AE
8	20 95 24.AE
9	40 93 88.AE

Pos	Artnr./Art No.
10	72 94 43
11	72 94 55.AE
12	72 94 42.AE
13	72 94 41.AE
14	72 94 53.AE
15	72 94 70
16	72 94 78.AE
17	63 11 79.AE

Pos	Artnr./Art No.
18	40 93 40.AE
19	89 10 96.AE
20	24 22 00
21	43 90 60.AE
22	40 94 94.AE
23	30 95 14.AE
24	70 88 43.AE
25	20 95 43.AE

SV - Felsökning/Service	Möjlig orsak	Åtgärd	Sida
<b>Läckage</b>			
Läckage vid pipanslutning	Defekt o-ring	Byt o-ring	
Dropp ur pip eller runt spakin-fästningen när blandaren är stängd.	Defekt ettgreppsinsats.	Byt ettgreppsinsats.	13
<b>Funktion</b>			
Blandaren ger för lite vatten.	1. Igensatta inloppssililar. 2. Igensatt strålsamlare. 3. Defekt/igensatt magnetventil.	1. Rengör inloppssililarna. 2. Rengör strålsamlaren. 3. Byt magnetventil.	13 12 15
Spaken är trög/glapp.	Smuts/partiklar i ettgreppsinsats.	Byt ettgreppsinsats.	13
Sensorn blinkar rött	Dålig matningsspänning	Kontrollera batteri/spänningen	

EN - Troubleshooting	Possible cause	Solution	Page
<b>Leakage</b>			
Leakage from spout connection	Defective O-ring	Replace O-ring	12
Drips from the spout or the lever attachment when th	Defective cartridge.	Replace cartridge.	13
<b>Funkcion</b>			
The mixer produces too little water.	1. Blocked inlet filters 2. Clogged aerator. 3. Defective/blocked solenoid valve.	1. Clean the inlet filters 2. Clean the aerator 3. Replace the solenoid valve.	13 12 15
The lever is stiff/loose.	Dirt/particulates in the cartridge.	Replace cartridge.	13
The sensor flashes red	Supply voltage is too low.	Check battery/voltage	

NO - Feilsøking	Mulig årsak	Løsning	Side
<b>Lekkasje</b>			
Lekkasje ved tuttilkobling	Defekt o-ring	Bytt o-ring	12
Dripping fra tut eller rundt grepfestet når blandebatteriet er stengt.	Defekt ettgrepssinnsats.	Bytt ettgrepssinnsats.	13
<b>Funksjon</b>			
Det kommer for lite vann ut av blandebatteriet.	1. Tiltettede innløpsfiltre 2. Tett strålesamler. 3. Defekt/tiltettet magnetventil.	1. Rengjør innløpsfiltrene 2. Rengjør strålesamleren. 3. Bytt ut magnetventilen.	13 12 15
Grepet er tregt/slarker.	Smuss/partikler i den ettgrepssinnsats.	Bytt ettgrepssinnsats.	13
Sensoren blinker rødt	Dårlig matespenning.	Kontroller batteriet/spenningen.	

DK - Fejlfinding	Mulig årsag	Tiltag	Side
<b>Lækage</b>			
Lækage ved tudsamlingen	Defekt O-ringet	Udskift O-ringe	12
Det drypper fra tuden eller omkring grebets monteringssted, når blandingsbatteriet er lukket.	Defekt etgrebsindsatsen.	Udskift etgrebsindsatsen.	13
<b>Funktion</b>			
Blandingsbatteriet giver for lidt vand.	1. Tilstoppet/tilkalket indløbsfilter 2. Tilstoppet strålesamler. 3. Defekt/tilkalket magnetventil.	1. Rens indløbsfiltrene 2. Rengør strålesamleren. 3. Udskift magnetventilen.	13 12 15
Grebet er trægt/løst.	Snavs/partikler i etgrebsindsatsen.	Udskift etgrebsindsatsen.	13
Sensoren blinker rødt	Ringe fødespænding.	Kontroller batteriet/spændingen.	

FM Mattsson Mora Group AB  
Mora Armatur  
Box 480  
SE-792 27 Mora  
Tel. +46 (0)250 59 60 00  
[www.moraarmatur.se](http://www.moraarmatur.se)

FM Mattsson Mora Group AB  
International  
Mora Armatur  
Box 480  
SE-792 27 Mora  
Tel. +46 (0)250 59 61 00  
[www.moraarmatur.com](http://www.moraarmatur.com)

FM Mattsson Mora Group  
Norge AS  
Mora Armatur  
Sinsenveien 53D  
NO-0585 Oslo  
Tel. +47 22 09 19 00  
[www.moraarmatur.no](http://www.moraarmatur.no)

FM Mattsson Mora Group  
Danmark ApS  
Mora Armatur  
Abildager 26A  
DK-2605 Brøndby  
Tel. +45 43 4313 43  
[www.moraarmatur.dk](http://www.moraarmatur.dk)

FM Mattsson Mora Group  
Finland OY  
Mora Armatur  
Sahaajankatu 24  
FI-00880 Helsinki  
Tel. 020 7411960  
[www.moraarmatur.fi](http://www.moraarmatur.fi)

Mora GmbH  
Mora Armatur  
Biedenkamp 3c  
DE-21509 Glinde bei Hamburg  
Tel. +49 (0)40 53 57 08 - 0  
[www.moraarmatur.de](http://www.moraarmatur.de)

Damixa Nederland BV  
Mora Armatur  
Rietveldenweg 86  
5222 AS Den Bosch  
Tel. +31 85 401 87 80  
[www.moraarmatur.nl](http://www.moraarmatur.nl)